

Helligkeitssteuerung bei HP Notebooks

Fehlerbeschreibung

Bei verschiedenen HP Notebook Modellen kann die Helligkeits-Einstellung des Displays nicht wie gewohnt über die Tastatur-Hotkeys vorgenommen werden.


Ursache

Windows 10 Implementierung des eigenen OnScreenDisplay


Problemlösung

Manuelle Anpassung über das Energiesteuerungs-Menü

- 1 Per Linksklick auf das Batterie-Symbol in der Taskleiste öffnen Sie das Menü für die einfache Energiesteuerung. Hier kann die Helligkeit des Bildschirms durch Klicken des Sonnen-Symbols in 25%-Schritten geregelt werden. Die Anpassung erfolgt direkt nach dem Klicken.



- 2** Um eine genauere Justierung vorzunehmen, klicken Sie auf den Link Einstellungen und Energiesparen im Fenster der Energiesteuerung



- 3** Wählen Sie im Einstellungsmenü den Punkt Bildschirm. Auf der rechten Seite finden Sie einen Schieberegler, über den sich die Bildschirmhelligkeit Prozentgenau einstellen lässt.

